

ETERNITY COPPER



NO ACEPTE IMITACIONES

¡6 MANERAS DE COCINAR!

Asar · Hornear · Saltear · Freír · Vapor · Guisar

- Revestimiento antiadherente CeramiTech
- Distribuye el calor de manera uniforme
- Aptas para cualquier cocina
- Fácil limpieza
- Revestimiento duradero y resistente a las manchas
- Soporta temperaturas de hasta 450° en la hornalla (con la tapa hasta 180° si está colocada)
- Mango de acero inoxidable
- Aptas para horno

Funciona en el horno y en cualquier cocina

Eléctrica · Gas · Cerámica · Inducción

Para ver nuestra colección completa de productos Eternity Copper disponibles, visite:

www.lahoradelascompras.com



CeramiTech

¡Felicitaciones!

Felicitaciones por la compra de su nueva sartén cuadrada de cobre Eternity. Eternity Copper utiliza un revestimiento antiadherente Ceramic-Tech, que es lo último en tecnología de revestimiento Ceram-ic. Sin **PTFE** ni **PFOA**. Eternity Copper se puede usar en cocinas a gas, eléctricas, de vidrio y de inducción. La cocción se puede hacer desde la hornalla directamente al horno gracias a sus mangos de acero inoxidable. El diseño cuadrado especial del Eternity Copper permite infinitas posibilidades de cocción.



Contenido:

1. Sartén Cuadrada Eternity Copper 28cm con 6.8 L de capacidad
2. Tapa de vidrio
3. Canasta con mango
4. Bandeja vaporera con soportes

Para ver nuestra colección completa de productos Eternity Copper disponibles, visite:

www.lahoradelascompras.com

LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS Y LAS INSTRUCCIONES DE USO SEGURO CUIDADOSAMENTE Y DETENIDAMENTE ANTES DE USAR. ¡ADVERTENCIA! EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ADVERTENCIAS PROPORCIONADAS A CONTINUACIÓN PUEDE RESULTAR EN LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O DAÑOS A SUS UTENSILIOS DE COCINA ETERNITY COPPER™.

ADVERTENCIAS:

- NO es apta para microondas, ya que puede causar chispas eléctricas o fuego y posiblemente dañar los electrodomésticos y sus utensilios de cocina.
- NUNCA deje sus utensilios de cocina desatendidos. Esto ayuda a evitar posibles lesiones a niños o riesgo de incendio.
- SIEMPRE supervise a los niños que estén cerca de los utensilios de cocina cuando estén en uso.
- NO manipule sin protección la sartén Eternity Copper cuando esté caliente, especialmente dentro del horno.
- Use guantes de cocina para manipular la sartén. Los mangos estarán calientes al sacar la sartén del horno.
- Tenga cuidado al usar la tapa de vidrio, podría romperse debido a cambios bruscos de temperatura o debido a un impacto si se cae o se golpea contra otro objeto.
- Si la tapa de vidrio se agrieta, astilla o se daña, DEJE DE UTILIZARLA inmediatamente.
- NO intente reparar las sartenes si estuvieran dañadas.
- Este producto es solo para uso doméstico. NO ESTÁ DESTINADO para acampar o uso comercial.
- NO use aerosoles para cocinar. Estos aerosoles se acumularán sobre las sartenes y se vuelven difíciles de quitar y reducen la vida útil del revestimiento antiadherente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS

Antes de usar

Antes de usar nuevos utensilios de cocina, se recomienda que los lave en agua caliente con jabón suave o detergente para platos. Enjuague bien y seque inmediatamente con un paño de cocina suave. Los utensilios de cocina Eternity Copper son aptos para lavavajillas, por lo que también puede ponerlos en el lavavajillas para enjuagarlos y limpiarlos antes de usarlos por primera vez.

Montaje de la canasta

1. Presiona el mango de la cesta para unir los postes de sujeción.
2. Coloca el mango para que encaje sobre el alambre de soporte a través de la abertura de la canasta, tal como se muestra.
3. Suelta el agarre para que el mango se abra e inserta los postes en las ranuras de sujeción.
4. El mango ahora debería quedar seguro en la canasta.


Armado de la bandeja vaporiera

La bandeja vaporera es fácil de montar. Todo lo que debe hacer es insertar los 4 soportes en las ranuras de sujeción.

1. Voltea la bandeja de cocción al vapor.
2. Con el pulgar y el índice, presiona el soporte para comprimir los postes de sujeción.
3. Coloca los postes de sujeción entre las ranuras correspondientes.
4. Suelta el soporte para que se abra de nuevo y los postes de sujeción se deslicen en su lugar.
5. Repite el proceso hasta que los 4 soportes estén instalados.
6. Coloca la bandeja vaporera en posición vertical y úsala según sea necesario.



La canasta se puede apoyar en el borde de la sartén para drenar el exceso de aceite.



Montaje de la canasta



Bandeja vaporera en la sartén



Montaje de bandeja vaporera

Durante la cocción

- Se recomienda utilizar fuego bajo a medio para la mayoría de las cocciones. El revestimiento Cerami-Tech distribuirá el calor de manera más eficaz y uniforme, lo que puede resultar en una cocción más rápida para algunos alimentos ricos en proteínas.
- El revestimiento Cerami-Tech no requiere el uso de mantequilla o aceite de cocina. Sin embargo, si decides utilizar aceite o mantequilla, te recomendamos que elijas aceite de oliva refinado, aceite de maní, aceite de maíz o mantequilla clarificada.
- Evita utilizar aceite de oliva virgen extra o aerosoles de aceite, ya que no soportan altas temperaturas y pueden dejar una fina capa carbonizada en el revestimiento antiadherente.

Mantenimiento

- Deja que la sartén se enfríe completamente antes de lavarla. Evita sumergir una sartén caliente en agua fría, ya que esto puede causar deformaciones irreparables.
- Después de cada uso, llena tu sartén Eternity Copper con agua caliente y detergente líquido para platos. Deja reposar hasta que esté tibio y luego utiliza una esponja o un paño suave para eliminar los residuos de comida.
- Evita el uso de lana de acero u otras almohadillas metálicas, ya que podrían causar rasguños gruesos en la superficie. Siempre enjuaga bien y seca inmediatamente con una toalla suave.
- Los utensilios de cocina Eternity Copper cuentan con mangos aptos para horno que pueden soportar altas temperaturas. Sin embargo, ten precaución al manipular los mangos cuando estén calientes y recomendamos el uso de agarraderas o guantes de cocina.

Apta lavavajillas

Los utensilios de cocina Eternity Copper son aptos para lavavajillas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la suciedad de otros platos puede ser abrasiva. Por lo tanto, carga el lavavajillas con cuidado para evitar que otros platos o cubiertos marquen la superficie de los utensilios de cocina.

A lo largo del tiempo, la limpieza regular en el lavavajillas puede causar rayones en los utensilios. Para minimizar esto, recomendamos utilizar un detergente sin limón.

Utensilios adecuados para cocinar:

Para evitar rayar el revestimiento, es recomendable utilizar utensilios que no sean de metal. Evita cortar alimentos directamente en la sartén Eternity Copper, ya que el uso de utensilios afilados como tenedores, cuchillos, trituradoras o batidores puede dañar la superficie de cocción.

Consejos

Eliminación de residuos rebeldes

Si quedan residuos quemados en la sartén, prueba este método: agrega agua y una cucharada de detergente para lavavajillas sin limón a una profundidad de 2 cm en la sartén. Hierva, reduce el fuego y cocina a fuego lento durante 15 minutos. Luego, enjuaga y frota con una esponja o espátula de plástico. Repite si es necesario.

Quitar las manchas de la hornalla

Para eliminar manchas en el fondo exterior de las cacerolas, utiliza un limpiador de hornos siguiendo las instrucciones del fabricante. Aplica el limpiador solo en el fondo exterior de la sartén y enjuaga bien después de limpiar.

Cocinas a gas

Al cocinar en un quemador de gas, asegúrate de que la llama toque solo el fondo de la olla para evitar decoloraciones y pérdida de energía. Considera el uso de un "domador de llamas" de gas para evitar sobrecalentamientos, especialmente con utensilios de cocina Eternity Copper.

Temperatura de cocción en el horno

Puedes usar los utensilios de cocina Eternity Copper en el horno, pero recuerda que el mango y la sartén se calentarán. Usa siempre guantes de cocina o agarraderas. Puedes pasar del quemador al horno y a la mesa si usas un salvamanteles resistente al calor.

Guardado

Evita apilar o amontonar los utensilios de cocina Eternity Copper en gabinetes o cajones para prevenir rayones. Recomendamos usar una rejilla o un tablero para un almacenamiento conveniente y seguro. Nunca coloques cubiertas de metal con bordes afilados dentro de las sartenes.

ETERNITY COPPER

**¡Estamos muy orgullosos del diseño y la calidad de nuestra
línea de cocina Eternity Copper!**

Un producto exclusivo de

La
HORA
de las compras



MÁS INFORMACIÓN



www.lahoradelascompras.com

Marca: Eternity Copper
Modelo: KC16041-04000
Importa y Distribuye: LHC SA. Shopping Multiplaza - Local 21, PB.
Hecho en China